



## Indicatori di flusso SV Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione

SV-I-01/13

P max: 16 bar (50 °C)

T max: 200 °C (8 bar)

- L'utilizzatore deve accertare l'idoneità dell'indicatore di flusso alla pressione e temperatura di esercizio, la compatibilità dei materiali con il fluido nonché considerare eventuali sollecitazioni indotte quali colpi d'ariete.
- L'indicatore di flusso deve essere installato ed usato da personale qualificato.
- Prima di intervenire sull'indicatore di flusso accertarsi che la linea sia completamente depressurizzata a monte e valle.
- Prima della messa in servizio accertare l'assenza di fuoriuscite di fluido tra le parti dell'indicatore di flusso o tra le superfici di accoppiamento.
- Installare l'indicatore di flusso rispettando il senso del flusso indicato sul corpo da una freccia
- Si consiglia di effettuare la pulizia dell'indicatore di flusso ad intervalli programmati in funzione del servizio